Como configurar um Fuso Horário

- Para configurar um (Fuso Horário) no Zenfone, por gentileza realize os seguintes procedimentos a seguir:

- 1. Abra o menu de aplicativos;
- 2. Procure e toque em "Relógio";



- 3. Selecione o "Globo" ou "Relógio Mundial" e clique no símbolo "+" que se encontra no canto inferior direito da tela;
- 4. Selecione o Fuso Horário que deseja configurar;

	📞 😤 🗋 37% 🔟 14:17		🗋 36% 🔳 14:20
0	\odot \odot	Q Pesquisar	₽ :
¢	068	Oslo	19:19
Brasília		Ottawa	13:19
14:17	7, 5	Panamá	12:19
∽ 10u Atualizaçã		Paris	19:19
Atualizar tempo Brasília	Clima Atual >	Pekanbaru	00:19
14:17 20/04/2018	 28°C	Pequim	01:19
		Perm	22:19
		Perth	01:19
		Petersburg	13:19
		Petropavlovsk-Kamchatskiy	05:19



5. O Fuso Horário configurado aparecerá embaixo do Fuso Horário padrão local.



